

# alcatel 3v™

## QUICK START GUIDE

5099A  
CJB1L3401AAB

User Manual and FAQ  
are available online  
<https://us.alcatelmobile.com/>

SAVE  
PAPER.  
SAVE  
TREES

PLEASE CONSIDER THE  
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING

BC

Front camera


Volume up/  
down


Power key




Dual  
Camera

Fingerprint






Fully charge your device for the first time use.



Open the slot



Open the slot and insert the SIM & SD cards.

# Home screen

You can move frequently used items (applications, shortcuts, folders and widgets) to your Home screen for quick access. Touch the **Home** key to switch to the Home screen.



## Status bar

- Status/Notification indicators
- Touch and drag down to open the notification panel.

## Search bar

- Touch Google search bar ❶ to enter text search screen.
- Touch microphone icon ❷ to enter voice search screen.

Touch an icon to open an application, folder, etc.

## Favourites tray applications

- Touch to enter the application.
- Long press to move or change applications.


Touch to display application list.

The Home screen is provided in an extended format to allow more space for adding application icons, shortcuts etc. Slide the Home screen horizontally left and right to get additional view.

## 1.1 Status bar

In the status bar, you can see the phone notifications on the left side and the phone connection service status on the right side.

Swipe downward from the **Status bar** to access the Notification panel or the Quick Settings panel. To close the panel, touch and drag upward.



Touch this icon to display the Quick settings panel.


Touch to clear all event-based notifications. On-going notifications will remain on the panel.

**Notification panel**

When there are notifications, you can touch them to view more information.

**Quick settings panel**

Swipe down from the status bar twice to open the Quick settings panel. Then enable or disable functions or change modes by touching the icons.



Touch to access phone settings, where you can make changes to more functions.

Touch to edit your profile.


# 2 Phone call

## 2.1 Placing a call

You can easily place a call using the **Phone** application. Touch Applications menu icon (⋮) from the Home screen and select **Phone**, or touch the Call icon on your Favourites Tray.


### Call screen

Select a contact by sliding or touching tabs, then choose your target SIM card to make the call.




### Dial pad

Enter the desired number from the dial pad and touch the Call icon (📞) to place the call. If you make a mistake, you can delete the incorrect digits by touching the Delete button (✕).



## Answering or rejecting a call



When you receive a call:

Slide up the icon  to answer;


Slide up the icon  to reject;

Touch  to reject the call by sending a preset message.

Touch  to reject the call and set an alarm for calling back.

To mute the ringtone volume of an incoming call, press the Volume Up/Down key or turn the phone over (Enable this feature by going to **Settings > Advanced Features> Gestures > Turn over to mute**).



## Call history

You can access your call history by touching the RECENT tab  from the **Call** screen to view missed calls, outgoing calls, and incoming calls.

# 3 Contacts

Contacts are stored in your phone with the Contacts app. It allows you to add, delete, or edit your contacts. You can also import or export your contacts from different locations such as a SIM card, an external storage, your Gmail or other email account.

## 3.1 Adding a contact

Open the Contacts app  from applications list, then touch the Plus button  on the bottom right of the screen to add a new contact.

## 3.2 Synchronising contacts in multiple accounts


Contacts, data or other information can be synchronised from multiple accounts, depending on the applications installed on your phone.

# 4 Messaging


This phone comes with a pre-installed Messaging app that allows you to send and receive SMS (Short Message Service) or MMS (Multimedia Messaging Service) with your wireless service provider.

To open your Messaging app, go to the Home screen and touch the Messaging icon in the Favourites tray or from the application list.



To check messages stored in your SIM card, touch the  button from the Messaging screen, then touch **Settings > ADVANCED > Manage SIM messages**.

## 4.1 Write message

On the Messaging app screen, touch the new message Plus button  in the bottom right of the screen to begin.








- Touch to see the whole message thread.
- Touch and hold to activate delete mode.

Touch to create a new message.

### **Sending a text message**

Enter the mobile phone number of the recipient in the "To" bar or touch  to add recipient(s) and touch the **Type message** bar to enter the text of the message. Touch the Smiley Face button  to insert emoticons. When finished, touch the Send button  to send the text message.



An SMS of more than 160 characters will be charged as several SMS. Specific letters (accent) will also increase the size of the SMS. This may cause multiple SMS to be sent to your recipient.

### **Sending a multimedia message**

MMS enables you to send video clips, images, photos, animations, slides, and sounds to other compatible phones and email addresses.



An SMS will be converted to MMS automatically when media files (image, video, audio, slides, etc.) are attached.

# 5 Gmail






Gmail is a Google web-based email service. When you first set up your phone, it is automatically synchronised with your Gmail account. With this app, you can receive and send email, manage your email, and archive your email, etc.

## To open Gmail

From the Home screen, touch the **Gmail** icon in the Google folder.

Gmail displays messages and conversations from one single Gmail account at a time. If you own more than one account, you can add an account by touching the Menu button  and then the down arrow  after your account name from the Inbox screen, then touch **Add account**. When finished, you can switch to another account by touching the name of the account you want to view.

## **To create and send emails**

- 1 Touch the Edit button  from the Inbox screen.
- 2 Enter the recipient(s)'s email address in "To" field.
- 3 To add Copy or Blind copy, touch the down arrow button  and enter the email address in the Cc or Bcc line.
- 4 Enter the subject and the content of the message.
- 5 Touch the Attach button  icon and select **Attach file** to add an attachment.
- 6 Finally, touch the Send button  to send.
- 7 If you do not want to send the email out right away, you can touch the Menu overflow button  and then touch **Save draft**. To view the draft later, touch the Menu button and select the **Drafts** folder. Touch the draft email and then the Edit button to open it.

# 6 Getting connected

To connect to the Internet with this phone, you will need to have an internet connection via Cellular Data provider or via Wi-Fi.

## 6.1 Connecting to the Internet

### 6.1.1 Cellular Data

The first time you turn on your phone with your SIM card inserted, it will automatically configure your network service: 2G, 3G, 4G.

To check the network connection you are using, touch **Settings > Network & Connection > Mobile network**, and touch **Access Point Names** or **Network operators**. Your network service connection is also displayed on the Status bar.

### 6.1.2 Wi-Fi

The phone can also be connected to a Wi-Fi internet service. This can be used without a SIM card or Cellular Data service.

#### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- Go to **Settings > Network&Connection > Wi-Fi**.
- Touch the OFF switch to turn on Wi-Fi.
- Touch a Wi-Fi network to connect. If the network you selected is a secured network, you will need to enter a password or other credentials. When finished, touch **CONNECT**.
- For hidden network, touch the Overflow Menu button in the upper right and select **Add network**. Enter the SSID of the network, password and its secured credentials. Then, touch **CONNECT**.




# Instructivo de Uso


Instructivo de uso y preguntas frecuentes  
disponibles en la sección de soporte en:  
<https://us.alcatelmobile.com/>

AHORRE  
PAPEL  
SALVE  
ÁRBOLES


PIENSE EN EL MEDIO AMBIENTE  
ANTES DE IMPRIMIR








Cargue completamente su dispositivo antes de usarlo por primera vez.



Abra la ranura.



Abra la ranura e inserte la tarjeta SIM y SD.

# Pantalla de Inicio

Puede mover los elementos que más utiliza (aplicaciones, atajos, carpetas y widgets) a la Pantalla de Inicio para poder acceder a ellos rápidamente. Toque la tecla **Inicio** para cambiar a la Pantalla de Inicio.



## Barra de estado

- Indicadores de estado/notificaciones.
- Toque y arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

## Barra de búsqueda

- Toque la barra de búsqueda de Google ❶ para acceder a la pantalla de búsqueda por texto.
- Toque el icono del micrófono ❷ para acceder a la pantalla de búsqueda por voz.

Toque un icono para abrir una aplicación, carpeta, etc.

## Bandeja de aplicaciones favoritas

- Toque para abrir la aplicación.
- Pulse prolongadamente para mover o cambiar las aplicaciones.

Toque aquí para abrir la lista de aplicaciones.

La Pantalla de Inicio se presenta con un formato ampliado para ofrecerle más espacio para añadir iconos de aplicaciones, atajos, etc. Deslice la Pantalla de Inicio horizontalmente de izquierda a derecha para obtener una vista completa.

## 1.1 Barra de estado

En la barra de estado, puede ver las notificaciones del teléfono a la izquierda y el estado del servicio de conexión del teléfono a la derecha.

Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones o al panel de ajustes rápidos. Para cerrar el panel, toque y arrastre hacia arriba.



Toque este icono para abrir el panel de ajustes rápidos.


Toque aquí para borrar todas las notificaciones basadas en eventos. Las notificaciones en curso permanecerán en el panel.

## Panel de notificaciones

Si hay notificaciones, puede tocarlas para ver más información.

## Panel de ajustes rápidos

Deslice dos veces hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de ajustes rápidos. Aquí puede activar o desactivar funciones, o cambiar modos tocando los iconos.




Toque aquí para acceder a los ajustes del teléfono, donde puede modificar otras funciones.

Toque aquí para editar su perfil.






## Contestar o rechazar una llamada




Cuando reciba una llamada:

Deslice el icono  hacia arriba para contestar.


Deslice el icono  hacia arriba para rechazar.

Pulse el icono  para rechazar la llamada enviando un mensaje preestablecido.

Toque Recordatorio  para rechazar la llamada y establecer una alarma para regresar la llamada.

Para silenciar el volumen del tono de una llamada entrante, pulse el botón de Subir/Bajar el volumen.

## Historial de llamadas

Puede acceder al registro de llamadas tocando la pestaña RECIENTES  en la pantalla de **Llamada** para ver las llamadas perdidas, llamadas salientes y llamadas entrantes.

# 3 Contactos

Los contactos se almacenan en su teléfono mediante la aplicación Contactos. Le permite añadir, eliminar o editar sus contactos. También puede importar o exportar contactos desde sitios distintos, como una tarjeta SIM, un almacenamiento externo, su cuenta de Gmail u otras cuentas de correo electrónico.

## 3.1 Añadir un contacto

Abra la aplicación Contactos  desde la lista de aplicaciones y toque el botón Más  en la parte inferior derecha de la pantalla para añadir un contacto nuevo.

## 3.2 Sincronización de contactos en múltiples cuentas


Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el celular.

# 4 Mensajes


Este teléfono cuenta con una aplicación de mensajes preinstalada que le permite enviar y recibir SMS (mensajes de texto) o MMS (mensajes multimedia) a través de su operador de servicio.


Para abrir la aplicación de Mensajes, vaya a la Pantalla de Inicio y toque el icono de Mensajes en la bandeja de favoritos o en la lista de aplicaciones.



Para consultar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM, toque  en la pantalla de mensajes y, a continuación, toque **Ajustes > AVANZADOS > Gestionar mensajes de SIM**.

## 4.1 Escribir mensaje




En la pantalla de la aplicación de mensajes, toque Más  en la parte inferior derecha de la pantalla para comenzar a crear un mensaje nuevo.



- Toque aquí para ver la cadena del mensaje completo.
- Toque y mantenga pulsado para activar el modo de borrado.

Toque aquí para crear un nuevo mensaje.

### Envío de un mensaje de texto

Ingresa el número de teléfono del destinatario en la barra "Para" o toque  para añadir destinatarios y toque la barra **Escribir mensaje** para ingresar el texto del mensaje. Toque el botón con el emoticono  para insertar emoticonos. Cuando haya terminado, toque el botón Enviar  para enviar el mensaje de texto.



Un mensaje SMS de más de 160 caracteres se cobrará como varios mensajes SMS. Los caracteres especiales (acentos) aumentarán el tamaño del SMS. Esto puede provocar que se envíen varios SMS al destinatario.

### Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia le permiten enviar videos, imágenes, fotos, animaciones, diapositivas y sonidos a otros celulares compatibles y a direcciones de correo electrónico.



Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio, diapositivas, etc.).

# 5 Gmail






Gmail es un servicio de correo electrónico basado en web de Google. Al configurar el teléfono por primera vez, se sincroniza automáticamente con su cuenta de Gmail. Con esta aplicación podrá recibir y enviar correos electrónicos, gestionarlos y archivarlos, entre otras opciones.

## Para abrir Gmail

En la Pantalla de Inicio, toque el icono **Gmail** en la carpeta Google.

Gmail muestra mensajes y conversaciones de una única cuenta de Gmail al mismo tiempo. Si tiene más de una cuenta, podrá añadir otra tocando la tecla Menú  y, a continuación, la flecha hacia abajo  tras el nombre de la cuenta en la pantalla de la bandeja de entrada. Después, toque **Añadir cuenta**. Cuando haya terminado, puede cambiar a otra cuenta tocando el nombre de cuenta que desea ver.

## **Para crear y enviar mensajes de correo electrónico**

- 1 Toque el botón Editar  en la pantalla de la bandeja de entrada.
- 2 Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo "Para".
- 3 Para añadir una copia o una copia oculta, toque el botón de flecha hacia abajo  e ingrese la dirección de correo electrónico en la línea CC o CCO.
- 4 Ingrese el asunto y el contenido del mensaje.
- 5 Toque el icono del botón Adjuntar  y seleccione **Adjuntar archivo** para añadir un archivo adjunto.
- 6 Por último, toque el botón Enviar  para enviarlo.
- 7 Si no desea enviar el correo electrónico en ese momento, puede tocar la tecla del menú desplegable  y a continuación tocar **Guardar borrador**. Para ver el borrador más tarde, toque la tecla Menú y seleccione la carpeta **Borradores**. Toque el borrador y el botón Editar para abrirlo.

# 6 Cómo conectarse

Para conectarse a Internet con este teléfono, necesitará una conexión a Internet a través de un proveedor de datos móviles o a través de Wi-Fi.

## 6.1 Conexión a Internet

### 6.1.1 Datos móviles


La primera vez que encienda el celular con la tarjeta SIM, se configurará automáticamente el servicio de red: 2G, 3G, 4G.

Para comprobar la conexión de red que esté utilizando, toque **Ajustes > Conexión de red > Redes móviles** y toque **Nombre de puntos de acceso** u **Operadores de red**. Su conexión de red también se muestra en la barra de estado.

### 6.1.2 Wi-Fi

Este teléfono también se puede conectar a un servicio de Internet por Wi-Fi. Esta función se puede utilizar sin tarjeta SIM o sin servicio de datos móviles.

#### Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Vaya a **Ajustes > Conexión de red > Wi-Fi**.
- Toque el interruptor  para activar/desactivar la función Wi-Fi.
- Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red seleccionada está protegida, deberá ingresar una contraseña u otras credenciales. Cuando termine, toque **CONECTAR**.
- Para seleccionar una red oculta, seleccione **Añadir red**. Ingrese el SSID de la red, la contraseña y las credenciales de seguridad. Después, toque **CONECTAR**.